

Eksplotavimo instrukcija

Eksplotavimo metu užteršto ar išpurvinto dažyto paviršiaus valymui rekomenduojama seka:

1. Nudažytas paviršius gali būti valomas praėjus ne mažiau kaip 28 dienoms po dažymo, nes tik tada dažų plėvelė pilnai sutvirtėja ir įgauna kietumą bei atsparumą trinčiams.
2. Prieš pradėdant valyti dažytą paviršių, rekomenduojama sausa šluoste nuo jo nuvalyti dulkes.
3. Dėmes rekomenduojama valyti drungnu vandeniu su švelniu valikliu, pvz. ūkiniu muilu ir kempinėle arba medvilnine šluoste. Venkite valiklių, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių (acetono, alkoholio, vaitspirito). Valydami nepamirškite retkarčiais išplauti ir valymo priemonę.
4. Jei norite nuvalyti visą paviršiaus plotą, pradėkite nuo apačios ir valykite vertikaliomis atkarpomis iki viršaus tol, kol pašalinsite visą purvą.

SVARBU!

Venkite intensyvaus trynimo ir šiurkščių valymo priemonių, nes galite pažeisti dažų plėvelę. Intensyviai valomas paviršius gali pakeisti blizgesį. Valant matiniais dažais padengtą paviršių (Flutex 2S, Flutex 5) rekomenduojamas viso paviršiaus ploto valymas. Valant tik suteptas vietas tikėtinas jų matiškumo pasikeitimas – gali atsirasti blizgesys.